



日本国内専用
Use only in Japan

本製品は日本国内専用となります。
海外での使用はおやめください。
保証いたしかねます。

DAIWA CONNECTED

SW CONNECTED REEL

DAIWAアプリ、Bluetooth®接続、通信に関するご注意・取扱方法

⚠ 注意

◆仕様について

・無線通信仕様

通信方式 Bluetooth® Low Energy 5.0 最大通信距離：約 5m 使用周波数帯域 2.4GHz 帯

※「Bluetooth®」ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc が所有権を有します。

グロープライド株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※最大通信距離は約 5m ですが、人体や壁などの遮蔽物やご使用環境によって通信距離が短くなる（切断される）ことがあります。

※使用環境の数値は弊社における規格値であり、保証値ではありません。

・推奨環境

・ iPhone の場合は iOS14 以上、Android の場合は Android OS 10 以上です。

※推奨環境を満たす場合でも、機種によっては正常に動作しないことがあります。また、スマートフォンメーカーの独自 OS の場合は動作保証外です。ご了承ください。

※推奨環境は定期的に見直す場合がありますので、定期的にスマートフォンの OS バージョンをアップデートいただくようお願い致します。

また、古いスマートフォンの場合には、メーカーが OS バージョンアップの対応を終了している場合があります。

その場合にはスマートフォンを変更いただく必要がありますが、詳細はスマートフォンの機種によって異なるため、メーカーまたはご契約の携帯電話キャリア等へお問い合わせください。

・『DAIWA コネクティングシステム』は、Bluetooth® Low Energy 5.0 以上が搭載のスマートフォンのみご使用いただけます。

・ウェアラブルデバイスとの連動機能は watchOS8.0 以上のみの対応です。

◆通信設定について

・スマートフォンとペアリングの際、スマートフォン側からペアリングの可否を求められることがありますので、速やかに承認してください。機種によっては通知が来ていることがわかりにくい場合があるため、ご注意ください。

・別のスマートフォンに接続した後は、ご使用のスマートフォンの Bluetooth® 設定にて、ペアリング登録情報を削除し、再度ペアリングしてください。

※DAIWA アプリ内のリール情報登録画面による削除とは異なります。

・リール側の Bluetooth®ON/OFF 設定が ON の場合、OFF の時と比べて電池の消耗が大きくなります。アプリをご利用にならない時は、リール側の Bluetooth®ON/OFF 設定を OFF にすることを推奨致します。

◆使用上の注意事項について

・本製品は日本国内専用です。海外での使用は動作保証、スマホスマートフォンアプリ連動および修理受付の対象外となります。

・スマートフォンと DAIWA CONNECTED 対応リールの間に人や遮蔽物がある状況、スマートフォンをポケットなどに入れている状況でも接続が切断されることがあります。（バックヤークーラーボックス、ヒップポケット、船体の壁など）

リールとスマートフォンの延長線上に人体や遮蔽物を挟まない状態での使用を推奨致します。

・リール本体やスマートフォンの向きによって、通信が切断しやすくなる場合があります。

・リール本体に取得したデータを保存する機能はありません。ログデータを取得するためには DAIWA アプリへ製品登録を行い、リールとスマートフォンが Bluetooth® 接続をしている状況でご使用ください。

また、Bluetooth® 接続が切断された状態、Bluetooth® 接続を行っていない状態での釣行データの保証、復元はできません。

・本製品と連動する DAIWA アプリの機能はスマートフォンがオフライン状態や圏外環境でもご利用いただけます。

※取得したデータは上限 300MB まで DAIWA アプリ内に保存可能です。スマートフォンのストレージ残量にご注意ください。

・DAIWA アプリへの会員登録やログインが出来ていない状況では一部使用できない機能があります（会員登録やログインはオンライン環境でのみ実施可能です）。

・スマートフォンやウェアラブルデバイス、ウェアラブルデバイスと連動する音や画面は、通信環境や端末の仕様により遅延が発生する可能性があります。

・イヤホン等（ウェアラブルデバイス）の使用については、各遊漁船船長の指示に従って安全性を確保した状態でご使用ください。骨伝導タイプなど、周りの音や指示が聞こえる状態での使用を推奨致します。

・DAIWA CONNECTED 搭載リールは watchOS やウェアラブルデバイスと直接接続できません。各端末はご使用のスマートフォンに対応しているものをご使用ください。